



LETO 2.1



TITANIDE

FABRICATION 100% FRANÇAISE

TITANIDE LETO 2.1

Félicitation pour l'acquisition de votre Titanide LETO 2.1 !

Ce Mod Mécanique a été conçu pour une utilisation durable sans électronique.

Le LETO 2.1 a été entièrement fabriqué en France dans notre atelier de Saint-Étienne. Son utilisation ne nécessitera qu'un entretien simple pour obtenir une satisfaction constante.

Grâce à sa conception et à la qualité d'usinage sur titane grade 5 taillé dans la masse, TITANIDE garantie votre LETO 2.1 à vie * !

*Garantie de fonctionnement dans des conditions normales d'utilisation, hors état cosmétique et usure.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Corps en Titane avec évent de sécurité Titanide
- Tête et Virole en Titane avec contact en laiton plaqué Or 24 Carats
- Bouton en Titane avec ressort plaqué argent
- Vis de contact en Laiton
- Joint de buté d'accu (+1 de remplacement)

MISE EN SERVICE

1. Dévisser la tête du mod (top cap).
2. Insérer l'accu à l'intérieur du Leto 2
3. Revisser le top cap sur le corps du mod.
4. Visser un atomiseur sur le mod.
5. Dévisser la virole pour déverrouiller le bouton (switch)

Votre Leto 2.1 est prêt à être utilisé. Appuyez sur le bouton et vapotez !

VIROLE DE SÉCURITÉ

Votre mod TITANIDE LETO 2.1 est équipé d'une virole de sécurité empêchant d'actionner le bouton par inadvertance lors du transport par exemple.

Il est impératif de verrouiller votre mod quand vous ne l'utilisez pas.

Verrouillage : dévisser la virole jusqu'à la mettre en buté sur le bouton.

Déverrouillage : revissez la virole à fond en buté sur le corps du Mod.

ENTRETIEN

Afin de conserver des performances optimales, veuillez nettoyer régulièrement tous les filetages de votre LETO 2 à l'aide d'un mouchoir en papier (pas de vis 510, tête et corps du mod).

Après une longue utilisation intensive, nous vous recommandons de faire un nettoyage complet en démontant votre mod et en nettoyant chaque pièce avec de l'eau et du savon liquide. Pour un nettoyage parfait des filetages une brosse à dents peut être utilisée.

Avant le remontage il est impératif que chaque pièce soit parfaitement sèche (pensez à retirer le joint de butée d'accu, ce dernier a tendance à retenir l'eau lors du nettoyage).

Afin de préserver le bon fonctionnement de votre LETO 2.1 l'utilisation de produits chimiques est à proscrire. L'utilisation de graisse au cuivre est inutile vu la précision de nos filetages en titane.

DÉMONTAGE

Le LETO 2.1 est facile à démonter car une simple vis plate de contact en laiton située au fond du tube maintient le bouton au corps du Mod.

Il suffit de :

- Dévisser et enlever la tête du mod
- Verrouiller la virole et appuyer sur le bouton afin de bloquer sa rotation
- Dévissez la vis de contact à l'aide d'un tournevis plat large

WWW.TITANIDE.FR

 facebook.com/TitanidePro  @titanide.france



TITANIDE

TI-TECH - 24, RUE ALBERT POYLO - 42000 ST-ÉTIENNE - FRANCE